

Bruerveiledning Neptun Hårtørker

Før installasjon

Side 9

1. Klipp ut de to utskrevne malene som finnes på disse sidene
2. Etter å ha bestemt en installasjonshøyde (fra 910 til 1210mm)(du må bruke 1210 hvis voksne skal bruke den), plasser så disse malene på veggen for montering av topp- og bunnbeslag. Pass på at brakettene er plumb(korrekt plassert) og gapet mellom maler er riktig (932mm) (fra de to øverste skruer hull i nederste brankett til de to nederste skruer hull i øvre brankett)
3. Sett utløpet i veggen for kabelen (for å passe installasjonshøyden).
4. Bor de 8 hullene for å feste brakettene og sett inn de 8 plastpluggene fra settet.

Side 10

Montering av bunnbrakett.

1. Fjern topp- og bunnbeslagets deksler ved å trykke på klemmene.
2. Monter bunnbrakett på veggen med de fire skruene i settet.
3. Kontroller at den svarte festeskinnen er tilstede i rørkontakten.

Montering av røret

1. Skyv røret gjennom apparatets «kropp» fra under.
2. Plasser motvekten (loddet) i røret

Side 11

Feste toppbrakett

1. Monter montert rør, kropp og toppbrakett i den forhåndsinstallerte bunnbrakett, i stikkkontakten med fastspenne.
2. Før strømkabelen gjennom til fronten av toppbrakett.
3. Monter toppbrakett på veggen med de fire skruene i settet.
4. Pass på at metallens motvektskabel sitter riktig i sporet.

Elektrisk forbindelse

1. Monter og stram kabelklemmen på strømkabelen, juster ledningene.
2. Koble de to ledningene til tilkoblingsblokken.

Side 12

Fullfører installasjonen

1. Frigjør motvekten (loddet) ved å fjerne låseskruen.
2. Sett dekslene på topp- og bunnbeslagene.
3. Påfør strømmen til hårtørkeren ved å trykke på av / på-bryteren (knappen trykket = på, knappen frigitt = av.

Vedlikehold og rengjøring

Apparatet må bare rengjøres og betjenes av kvalifiserte personer.

Utsiden kan rengjøres med en myk, tørr klut.

Hvis noen deler viser tegn på unormal slitasje, vennligst kontakt service/salg.