

■ Procédure d'installation / Installation procedure Installationsanweisung / Procedimiento de instalación

1

Fr- Préparation de l'installation

1. Découper les 2 gabarits à disposition dans cette notice
2. Après avoir choisi la hauteur d'installation (entre 910 et 1210 mm) positionner les gabarits d'installation au mur pour les fixations haute et basse. **Attention** à bien respecter l'aplomb et la dimension qui sépare les 2 gabarits (932 mm)
3. Prévoir la sortie du câble du mur (adaptée à la hauteur d'installation)
4. Réaliser les 8 trous de fixation et installer les 8 chevilles fournies dans le kit

En- Prior to installation

1. Cut out the two printed templates found in these pages.
2. After deciding on an installation height (from 910 to 1210mm) position these templates on the wall for installation of the top and bottom brackets. **Make sure** the brackets are plumb and the gap between the templates is correct (932 mm).
3. Provide the outlet in the wall for the cable (to suit the installation height).
4. Drill the 8 holes for fastening the brackets and insert the 8 wall plugs from the kit.

De- Vorbereitung der Installation

1. Die beiden in dieser Anleitung enthaltenen Schablonen ausschneiden.
2. Installationshöhe wählen (zwischen 910 und 1210 mm) und die Schablonen für die obere und untere Befestigung an der Wand positionieren. **Vorsicht** - Bei der Positionierung auf lotrechte Ausrichtung und den richtigen Abstand zwischen den beiden Schablonen (932 mm) achten.
3. Kabelaustritt an der Wand vorsehen (passend zur gewünschten Installationshöhe).
4. 8 Bohrungen für die Befestigung anbringen und die 8 Dübel aus dem Befestigungssatz einsetzen.

Fr- Preparación de la instalación

1. Cortar las 2 plantillas incluidas en estas instrucciones.
2. Después de elegir la altura de instalación (entre 910 y 1210 mm), colocar las plantillas de instalación en la pared para las fijaciones superior e inferior. **Atención:** respetar el plomo y la distancia que separa las 2 plantillas (932 mm).
3. Prever la salida del cable de la pared (adecuada para la altura de instalación).
4. Realizar las 8 perforaciones de fijación e instalar las 8 clavijas suministradas en el kit.

