

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Det erklæres hermed, at produktet DAN DRYER® højdejusteringsskinne lever op til nedenstående harmoniserede standard i henhold til CE-mærkningsdirektiv 73/23/EØF LVD:

Erklæringen er baseret på følgende dokumenter:

1. overensstemmelseserklæring/prøvningsrapport fra INTERTEK, ETL-SEMKO.
2. teknisk dokumentation, der kan fremvises på forlangende.

Standard: **EN 60335-1 :2012**

Det erklæres desuden, at produkterne DAN DRYER® håndtørrer type AA og AE lever op til nedenstående harmoniserede standarder i henhold til CE-mærkningsdirektiv 73/23/EØF LVD + tillæg samt EMC-direktiv 2004/108/EU:

Erklæringen er baseret på følgende dokumenter:


1. overensstemmelseserklæring/prøvningsrapport fra INTERTEK, ETL-SEMKO.
2. teknisk dokumentation, der kan fremvises på forlangende.

Standarder:

EN 61000-6-1 :2007
EN 61000-6-3 :2007
IEC 60335-1 :2001 + A1 + A2
IEC 60335-2-23 :2003
EN 60335-1 :2002 + A11 + A1 + A12 + A2
EN 60335-2-23 :2003
EN 60366:2003 + A1

Dato: _____ Producent: _____

Randers, 20.12.2007



VIGTIGT!

Dette produkt falder ind under bestemmelserne for el-retur i henhold til WEEE-direktivet.

- Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald.
- Produktet skal genanvendes, hvor dette er muligt.
- Spørg om råd hos Deres lokale myndigheder.
- Produktet kan også frit returneres til fabrikanten/forhandleren, som vil sørge for korrekt genanvendelse/bortskaffelse



INSTALLATIONS- VEJLEDNING

DAN DRYER® HØJDEJUSTERINGSSKINNE



DAN DRYER A/S

Alsikevej 8 • DK-8920 Randers NV • Tel.: +45 86 41 57 11 • Fax: +45 86 41 60 89

INSTALLATIONSVEJLEDNING

DAN DRYER® HØJDEJUSTERINGSSKINNE

1. FORBEREDELSE AF HÅRTØRRER:

- 1 Afbryd strømforsyningen til det installationskabel, hårtørreren ønskes tilsluttet. Vi anbefaler anvendelse af 3-ledet kappekabel med jordleder. Max. kabeltykkelse: Ø8,3 mm; tværsnits-areal pr. leder min. 1,5 mm². Vær opmærksom på, at hver højdejusteringsskinne med påmonteret hårtørrer skal have sin egen to-polede gruppeafbryder.
- 2 Afmontér hårtørrerens kabinet med den medfølgende specialunbrakonøgle.
- 3 Fjern den transportsikring, der er placeret mellem bagplade og blæserhus.

2. MONTERING AF SKINNE PÅ VÆG:

- 1 Udvælg et passende monteringssted. Højdejusteringsskinne skal monteres lodret på en plan og solid væg.

Montage på gips- eller tilsvarende blød væg frarådes. Såfremt der kun er en sådan blød vægtype til rådighed, anbefales opsætning på aflastningsplade og med ekspansionsskruer.

El-tilslutning skal ske gennem gummigennemføring i toppen af øvre montagebeslag.

Anbefalet monteringshøjde fra gulv til underkant af skinnens nedre montagebeslag er 130 cm til kvinder og 140 cm til mænd.

- 2 Afmontér øvre og nedre vægbeslag (pos. nr. 8+11 på vedlagte oversigt) ved med en unbrakonøgle at løsne de 2 x 2 maskinskruer (pos. nr. 7).

På øvre vægbeslag (pos. nr. 8) skal det sorte stiks hun-del, som det grå spiralkabel er tilsluttet, afmonteres fra den på beslaget fastmonterede han-del.

- 3 Opsæt medfølgende boreskabelon på væggen med tape. Boreskabelonen skal være i lod og vater samt i anbefalet monteringshøjde.
- 4 Markér 2 x 4 huller gennem boreskabelonen og tjek, at afstanden mellem disse passer. Bor 2 x 4 huller med bor, der passer til min. Ø8 mm dybler og skruer egnede til relevant vægtype.

- 5 Fjern boreskabelonen og fastgør øvre og nedre vægbeslag til væggen.
- 6 Før installationskablet ind gennem gummigennemføringen i toppen af øvre montagebeslag. Foreskrevet lederlængde fra kappe er 28 mm, hvoraf 7 mm afisoleres for montage i stik.

Afmontér låget på det sorte stiks han-del og tilslut kablet som anvist. Remontér låg under hensyntagen til, at trækaflastning skal ske på selve kabelkappen – ikke på lederne.

- 7 Klik det sorte stiks hun-del fast på han-delen, og fastgør skinnen til øvre vægbeslag med 2 af de 4 maskinskruer.

Herefter fastgøres skinnen til nedre vægbeslag med 2 maskinskruer.

- 8 Før det grå forsyningskabel, der er fastmonteret på skinnens hårtørrer-montagebeslag, ind gennem kabelindgangen i hårtørrerens bagplade.
- 9 Fastmontér hårtørrerens bagplade på skinnens montagebeslag. Anvend de 2 medfølgende M6 x 35 mm skruer samt 2 spændeskiver til øvre skruehuller – og de 2 stk. M6 x 40 mm skruer samt 2 spændeskiver til nedre skruehuller.
- 10 Tilslut det grå forsyningskabel til hårtørrerens el-plint.
- 11 Før betjeningsbøjlen ind over de to nedre skruer på montagebeslagets bagside og fastmontér med de 2 sidste spændeskiver samt 2 M6 låsemøtrikker.
- 12 Remontér hårtørrerens kabinet, tilslut strømforsyningen og afprøv hårtørreren.

VIGTIGT

- **Årlig, indvendig rengøring af hårtørreren anbefales.**
- **Magneten, der er monteret for enden af trykknappen på en AA hårtørrer, må ikke afmonteres - heller ikke for at prøvekøre tørreren.**
- **Produktet er kun egnet til indendørs brug!**

DATA, AA/AE HÅRTØRRER: 230 Volt 50 Hz 2360 W 62 dBA