

Norsk brukerveiledning K-MAX Neptun Hårtørker

Før installasjon

Side 9

1. Klipp ut de to utskrevne malene som finnes på disse sidene
2. Etter å ha bestemt en installasjonshøyde (fra 910 til 1210mm) for bunndekselet (**du må bruke 1210 hvis voksne skal bruke den**), plasser så disse malene på veggen for montering av topp- og bunnbeslag. Pass på at brakettene er korrekt plassert og gapet mellom maler er riktig (932mm, det oppgir fabrikken/**NB! KORREKT AVSTAND ER 990mm**) (fra de to øverste skruehull i nederste brakett til de to nederste skruehull i øvre brakett).

Alternativ montering: Det man kan gjøre for å få riktig avstand er at du monterer den nederste braketten først i ønsket høyde. Deretter kjører man plastrøret ned i den nederste braketten (som vist i den lille filmsnutten på vår nettside, ca 30 sek. ut i filmen) Du har da på forhånd ført plastrøret igjennom selve maskinen og satt loddet inn i røret og satt den øverste braketten på plass øverst på røret (husk å ta av dekselet for å komme til skruehullene). Da er det bare og passe på at plastrøret er i water og du kan deretter feste den øverste braketten fast mot veggen.

3. Sett utløpet i veggen for kabelen (for å passe installasjonshøyden).
4. Bor de 8 hullene for å feste brakettene og sett inn de 8 plastpluggende fra settet.

Side 10

Montering av bunnbraketten.

1. Fjern topp- og bunnbeslagets deksler ved å trykke på klemmene.
2. Monter bunnbraketten på veggen med de fire skruene i settet.
3. Kontroller at den svarte «bøylene» i braketten er tilstede som tar imot røret.

Montering av røret

1. Skyv røret gjennom apparatets «kropp» fra undersiden.
2. Plasser vekten (loddet) i røret

Side 11

Feste toppbraketten

1. Monter/sett røret, apparatets kropp og toppbrakett i den forhåndsinstallerte bunnbraketten, i sokkelen på braketten. Påse at røret kommet skikkelig på plass både nede og oppe i brakettene.
2. Før strømkabelen gjennom til fronten av toppbraketten.
3. Monter toppbraketten på veggen med de fire skruene i settet.

4. Pass på at vaieren sitter riktig i sporet.

Elektrisk forbindelse

1. Monter og stram kabelklemmen på strømkabelen, juster ledningene.
2. Koble de to ledningene til tilkoblingsblokken.

Side 12

Fullfører installasjonen

1. **Frigjør loddet ved å fjerne låseskruen øverst i toppdekselet (Det er en stjerneskrue). Hold i vaieren samtidig som du løsner låseskruen slik at lodden glir kontrollert ned i plastrøret.**
2. Sett dekslene på topp- og bunnbeslagene.
3. Påfør strømmen til hårtørkeren ved å trykke på av / på-bryteren (knappen trykket = på, knappen frigitt = av).

Vedlikehold og rengjøring

Apparatet må bare rengjøres og betjenes av kvalifiserte personer.

Utsiden kan rengjøres med en myk, tørr klut.

Hvis noen deler viser tegn på unormal slitasje, vennligst kontakt service/salg.