

Norsk brukerveiledning K-MAX Neptun Hårtørker

Før installasjon

Side 9

1. Klipp ut de to utskrevne malene som finnes på disse sidene
2. Etter å ha bestemt en installasjonshøyde (fra 910 til 1210mm) for bunndekselet (**du må bruke 1210 hvis voksne skal bruke den**), plasser så disse malene på veggen for montering av topp- og bunnbeslag. Pass på at brakettene er korrekt plassert og gapet mellom maler er riktig (932mm, det oppgir fabrikken/**NB! KORREKT AVSTAND ER 990mm**) (fra de to øverste skruehull i nederste brakett til de to nederste skruehull i øvre brakett).

Alternativ montering: Det man kan gjøre for å få riktig avstand er at du monterer den nederste braketten først i ønsket høyde. Deretter kjører man plastrøret ned i den nederste braketten (som vist i den lille filmsnutten på vår nettside, ca 30 sek. ut i filmen) Du har da på forhånd ført plastrøret igjennom selve maskinen og satt loddet inn i røret og satt den øverste braketten på plass øverst på røret (husk å ta av dekslet for å komme til skruehullene). Da er det bare og passe på at plastrøret er i water og du kan deretter feste den øverste braketten fast mot veggen.

3. Sett utløpet i veggen for kabelen (for å passe installasjonshøyden).
4. Bor de 8 hullene for å feste brakettene og sett inn de 8 plastpluggende fra settet.

Side 10

Montering av bunnbraketten.

1. Fjern topp- og bunnbeslagets deksler ved å trykke på klemmene.
2. Monter bunnbraketten på veggen med de fire skruene i settet.
3. Kontroller at den svarte «bøylene» i braketten er tilstede som tar imot røret.

Montering av røret

1. Skyv røret gjennom apparatets «kropp» fra undersiden.
2. Plasser vekten (loddet) i røret

Side 11

Feste toppbraketten

1. Monter/sett røret, apparatets kropp og toppbrakett i den forhåndsinstallerte bunnbraketten, i sokkelen på braketten. Påse at røret kommet skikkelig på plass både nede og oppe i brakettene.
2. Før strømkabelen gjennom til fronten av toppbraketten.
3. Monter toppbraketten på veggen med de fire skruene i settet.

4. Pass på at vaieren sitter riktig i sporet.

Elektrisk forbindelse

1. Monter og stram kabelklemmen på strømkabelen, juster ledningene.

2. Koble de to ledningene til tilkoblingsblokken.

Side 12

Fullfører installasjonen

1. Frigjør loddet ved å fjerne låseskruen øverst i toppdekselet (Det er en stjerneskrue). Hold i vaieren samtidig som du løsner låseskruen slik at lodden glir kontrollert ned i plastrøret.

2. Sett dekslene på topp- og bunnbeslagene.

3. Påfør strømmen til hårtørkeren ved å trykke på av / på-bryteren (knappen trykket = på, knappen frigitt = av.

Vedlikehold og rengjøring

Apparatet må bare rengjøres og betjenes av kvalifiserte personer. Se video for vedlikehold hver 3-4 mnd: https://www.youtube.com/watch?v=0E7_UWQ2P-4&t=43s

Utsiden kan rengjøres med en myk, tørr klut.

Hvis noen deler viser tegn på unormal slitasje, vennligst kontakt service/salg. Se for øvrig vår nettside: www.lozen.no / Reservedeler