



RESERVEDELSLISTE

DAN DRYER® BJÖRK Puslebord
VARE NR. 3200, 3205, 3210



POS. NR.	VARE NR.	RESERVEDEL
1	32002	Vægkonsol komplet
2	32102	Frontdæksel komplet (inkl. skruer)
3	32000	Pusleflade
4	32104	Venstre dækplade (inkl. skruer)
5	32105	Højre dækplade (inkl. skruer)
6	32106	Venstre drejearm (komplet inkl. alle fjedre, stopklods, plastlås og skruer)
7	32107	Højre drejearm (komplet inkl. alle fjedre, stopklods, plastlås og skruer)
8	32108	Bumper (komplet inkl. plugs og skruer) (angiv farve: sort / hvid)